
Εργαστηριακή Άσκηση 2

Διαιρέτης Τάσης - Ρεύματος

1. Ορισμός κυκλώματος σειράς- Διαιρέτης τάσης


Κύκλωμα σειράς είναι το κύκλωμα που έχει δύο η περισσότερα στοιχεία συνδεδεμένα έτσι ώστε να διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα.

Το κύκλωμα του σχήματος 1 παρατηρούμε ότι αποτελείται από 4 αντιστάσεις (R_1,R_2,R_3,R_4) συνδεδεμένες σε σειρά.



Σχήμα 1: κύκλωμα σειράς

Η ολική αντίσταση $R_{o\lambda}$ του κυκλώματος είναι ίση με το άθροισμα των επί μέρους αντιστάσεων ($R_{o\lambda}=R1+R2+R3+R4$). Επίσης $R_{o\lambda}=V_{o\lambda}/I_{o\lambda}$ όπου $V_{o\lambda}=\eta$ ολική πτώση τάσης του κυκλώματος και $I_{o\lambda}$ το ρεύμα που διαρρέει το κυκλώμα. Η ολική τάση, είναι το άθροισμα των επιμέρους τάσεων ($V_1=I_{o\lambda}R_1$, $V_2=I_{o\lambda}R_2$, $V_3=I_{o\lambda}R_3$, $V_4=I_{o\lambda}R_4$), $V_4=V_1+V_2+V_3+V_4$. Παρατηρώντας το παραπάνω κύκλωμα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι κάθε κύκλωμα σειράς αποτελεί έναν διαιρέτη τάσης όπου η ολική τάσης τροφοδοσίας V_{α} κατανέμεται στις επιμέρους τάσεις: V_1 , V_2 , V_3 , V_4 , αντίστοιχα. Η απλούστερη μορφή διαιρέτη τάσης αποτελείται από δυο αντιστάσεις εν σειρά όπως φαίνεται στο σχήμα 2.




Σχήμα 2: Κύκλωμα απλού διαιρέτη τάσης

Η τάση V στα άκρα της R_2 δίδεται από τον τύπο: $V_o = V_{R2} = V_\alpha R_2/(R_1 + R_2)$

Αντίστοιχα η τάση στα άκρα της R_1 δίνεται από τον τύπο: V_{R1} = $V_{\alpha}R_1/(R_1+R_2)$


Ένα ποτενσιόμετρο με μεσαία λήψη (σχήμα 3) είναι μια μορφή διαιρέτη τάσης.



Σχήμα 3: Κύκλωμα ποτενσιομέτρου. (Ο διαιρέτης τάσης του χρησιμοποιείται πολύ συχνά για την τροφοδοσία διαφόρων ηλεκτρικών η ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Η τροφοδοτούμενη συσκευή R_L χαρακτηρίζεται ως φορτίο).

Διαιρέτης Τάσης με Φορτίο


Έστω το παρακάτω κύκλωμα ενός απλού διαιρέτη τάσης:



Σχήμα 4: Κύκλωμα απλού διαιρέτη τάσης χωρίς φορτίο

H τάση στα άκρα της αντίστασης R_2 είναι: $V_o = 50 *47/(47+47)$ ή $V_o = 25V$

Προσθέτουμε παράλληλα στα άκρα της R_2 την αντίσταση $R_L = 47 K\Omega$, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.




Σχήμα 5: Κύκλωμα απλού διαιρέτη τάσης με φορτίο

Η R_2 και R_L είναι παράλληλες επομένως ολική αντίσταση $R_{2,L}$ είναι ίση με $R_{2,L}=\frac{R_2R_L}{R_2+R_L}$ και κατόπιν αντικαταστάσεως $R_{2,L}=23,5$ ΚΩ. Η $R_{2,L}$ είναι σε σειρά με την R_1 του κυκλώματος, άρα η ολική αντίσταση του κυκλώματος είναι $R_{0\lambda}=R_1+R_{2,L}=47$ ΚΩ +23,5ΚΩ =70,5ΚΩ. Το ολικό ρεύμα είναι: $I_{0\lambda}=\frac{V_\alpha}{R_{0\lambda}}=\frac{50V}{70.5$ ΚΩ} =0.7mA, και διακλαδίζεται στο σημείο A, σε δυο ίσα ρεύματα τα I_1 και I_2 με $I_1=I_2=0.35$ mA.

Η πτώση τάσης V_{R2} του κυκλώματος είναι ίση με $V_{R2} = I_1 R_2 = 0.35 \text{mA*} 47 \text{K}\Omega = 16,45 \text{V}$. Παρατηρώντας τα δυο κυκλώματα βλέπουμε ότι η αρχική τιμή της τάσης του κυκλώματος είναι ίση με 25 V ενώ μετά την εφαρμογή του φορτίου R_L γίνεται ίση με 16.45 V.


2. Ορισμός και χαρακτηριστικά παραλλήλου κυκλώματος-Διαιρέτης ρεύματος

Παράλληλο κύκλωμα είναι το κύκλωμα στο οποίο υπάρχουν δυο ή περισσότεροι κλάδοι και η τάση στα άκρα όλων των στοιχείων του είναι η ίδια όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Το ρεύμα του κάθε κλάδου είναι αντιστρόφως ανάλογο της τιμής της αντίστασης του. Που σημαίνει ότι όσο μεγαλώνει η αντίσταση ενός κλάδου, τόσο μικραίνει το ρεύμα του κλάδου.



Σχήμα 6: Παράλληλο κύκλωμα 3 κλάδων.

Αν γνωρίζουμε την τάση τροφοδοσίας V_{α} που εφαρμόζεται στο κύκλωμα αυτόματα γνωρίζουμε την τάση οποιουδήποτε κλάδου του παραλλήλου κυκλώματος. Το ολικό ρεύμα ισούται με το άθροισα των ρευμάτων των κλάδων του κυκλώματος δηλαδή, $I_{o\lambda} = I_1 + I_2 + I_3$. Η ολική αντίσταση ενός παραλλήλου κυκλώματος, (σχήμα 6), δίδεται από τον τύπο: $R_{o\lambda} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots + \frac{1}{R_n}}$. Όπου R_1 , R_2 , R_3 ,.... R_n είναι οι αντιστάσεις των επιμέρους κλάδων του κυκλώματος. **Ο γενικός τύπος για να βρούμε το ρεύμα οποιοδήποτε κλάδου του παραπάνω κυκλώματος είναι** $I_x = \frac{R_{o\lambda}}{R_x} I_{o\lambda}$, όπου I_x η τιμή του ρεύματος του κλάδου της αντίστασης R_x ενώ $R_{o\lambda}$ και $I_{o\lambda}$ η ολική αντίσταση και το ολικό ρεύμα του παραλλήλου κυκλώματος. Για την εφαρμογή του τύπου δείτε το παρακάτω σχήμα 7:




Σχήμα 7: Παράλληλο κύκλωμα 3 κλάδων.

Δεδομένα:
$$R_{o\lambda}$$
 = 0,55KΩ $I_{o\lambda}$ = 5,5mA έχουμε $I_{_1} = \frac{R_{_{o\lambda}}}{R_{_1}}I_{_{o\lambda}} = 3mA$ $I_{_2} = \frac{R_{_{o\lambda}}}{R_{_2}}I_{_{o\lambda}} = 1,5mA$ $I_{_3} = \frac{R_{_{o\lambda}}}{R_{_3}}I_{_{o\lambda}} = 1mA$

Απλός Τύπος Διαίρεσης Ρεύματος δύο Κλάδων


Αν υπάρχουν μόνο δύο κλάδοι,(όπως στο σχήμα 8) και γνωρίζουμε το $I_{\text{ολ}}$ και το $R_{\text{ολ}}$ μπορούμε να υπολογίσουμε το ρεύμα κάθε κλάδου από τους τύπους: $I_{\text{1}} = \frac{R_{\text{2}}}{R_{\text{1}} + R_{\text{2}}} I_{\text{ολ}}$ και $I_{\text{2}} = \frac{R_{\text{1}}}{R_{\text{1}} + R_{\text{2}}} I_{\text{ολ}}$.



Σχήμα 8: Διαιρέτης ρεύματος με 2 κλάδους

Άσκηση 1-Διαιρέτης Τάσης

Πραγματοποιήστε το κύκλωμα του παρακάτω σχήματος:




Α) ΠΡΟΣΟΧΗ: Αρχικά φροντίστε ο δείκτης του ποτενσιόμετρου να είναι περίπου στο μέσον της περιστροφικής διαδρομής. Ακολούθως, Ρυθμίστε την μεταβλητή αντίσταση του 1ΚΩ ώστε το βολτόμετρο να δείχνει 5V και μετρήστε το ρεύμα Ι_{ολ} και τις αντιστάσεις R₁, R₂.

- **B)** Συνδέστε μια αντίσταση 470 Ω , παράλληλα προς την R_2 σημεία (Β,Γ). Παρατηρήστε και σημειώστε τις τιμές ρεύματος και τάσης (ενδείξεις αμπερομέτρου και βολτομέτρου).
- **Γ)** Μεταβάλλετε την μεσαία λήψη της μεταβλητής αντίστασης ώστε το βολτόμετρο να δείξει ξανά 5V. Μετρήστε την τιμή των R_1 , R_2 αντίστοιχα και καταγράψτε την τιμή του ρεύματος από το αμπερόμετρο.
- Δ) Συγκρίνετε τις τιμές των ερωτημάτων Α, Β, Γ, και αναφέρετε τα συμπεράσματα σας.
- **E)** Αφαιρέστε την αντίσταση των 470 Ω και ρυθμίστε ξανά την R_2 ώστε το βολτόμετρο να δείξει 5V. Συνδέστε παράλληλα προς την R_2 αντίσταση 560 $K\Omega$ και μετρήστε την τιμή της τάσης του βολτομέτρου.
- **ΣΤ)** Γράψτε και δικαιολογήστε τις παρατηρήσεις σας σχετικά με το τί συμβαίνει όταν συνδέουμε μια μικρή (470Ω) ή μία μεγάλη $(560 \text{K}\Omega)$ αντίσταση παράλληλα στην R_2

Άσκηση 2-Διαιρέτης Ρεύματος

Α) Πραγματοποιήστε το παρακάτω κύκλωμα:




Ακολούθως υπολογίστε το ρεύμα $I_{\text{ολ}}$ και επαληθεύστε τον υπολογισμό σας με την βοήθεια ενός αμπερομέτρου.

B) Υπολογίστε ποια θα πρέπει να είναι η τιμή μιας δεύτερης αντίστασης πού θα συνδεθεί παράλληλα με την R_1 ώστε το ρεύμα $I_{o\lambda}$ να διπλασιαστεί. Ακολούθως συνδέστε την υπολογισθείσα αντίσταση και μετρήστε το ρεύμα $I_{o\lambda}$ του νέου κυκλώματος.

Συμφωνεί η μέτρηση σας με την υπολογισθείσα τιμή;

Γ) (α)Αρχικά πραγματοποιείστε το κύκλωμα του παρακάτω σχήματος χωρίς την R_L , μετρήστε το $I_{ολ}$ και υπολογίστε το $R_{ολ}$ του κυκλώματος.



- (β) Προσθέσετε παράλληλα προς τις R_1 , R_2 , την αντίσταση R_L =1ΜΩ, μετρήστε και καταγράψτε το ρεύμα $I_{ολ}$. Ακολούθως υπολογίστε την $R_{ολ}$ του κυκλώματος. Πόσο άλλαξε η τιμή της $R_{ολ}$ από την περίπτωση (α);
- (γ) Αφαιρέσετε την R_L = 1ΜΩ, και αντικαταστήσετε την με R= 1ΚΩ μετρήστε το $I_{o\lambda}$ και υπολογίστε το $R_{o\lambda}$. Πόσο άλλαξε η τιμή της $R_{o\lambda}$ από την περίπτωση (α);
- **Δ)** Συγκρίνετε τις μετρήσεις των ερωτημάτων $\Gamma(\alpha)$, με τις μετρήσεις των ερωτημάτων $\Gamma(\beta)$, και γράψτε τα συμπεράσματα σας.